SK broadband

B tv
리모컨 이용가이드







이동 메뉴



BA 03 리모컨



SA 01 리모컨



SA 02 리모컨 (1ver)



SA 02 리모컨 (2ver)

BA 03
리모컨



상태 알림 LED
리모컨의 동작 상태에 따라 불빛이 들어와요

정상 작동
· 사용 중 28% 이상

배터리 부족
· 사용 중 27% 미만
(배터리 교체 시점)

전원
통합 전원 또는 TV 전원을 이용하여 전원 ON/OFF

통합 전원
TV 와 셋톱박스를
동시에 켜고 끌 수 있는
통합 전원

TV 전원
TV를 켜고 끌 수 있는
개별 전원

바로가기
B tv 또는 OTT 앱 서비스를 실행하거나 설정할 수 있어요

스마트TV
· 을 눌러 스마트TV 모드로 전환
· 넷플릭스, 유튜브 등 TV의 스마트 앱 사용 가능
· 또는 편성표 를 눌러 B tv 서비스 모드로 전환 가능

바로가기
· 내가 설정한 메뉴나 검색, 멀티뷰 등의 기능을 바로 실행
· 설정 변경
▶ 상단메뉴 ▶ 설정 ▶ 사용자 맞춤 설정 ▶ 바로가기

구글 음성검색
을 누르면 구글 어시스턴트 서비스를 실행
· 회원 가입 및 로그인 후 이용 가능(assistant.google.com)

B tv 서비스 바로가기
· 을 누르면 B tv 홈 화면으로 바로 이동
· 을 누르면 ZEM 서비스를 바로 실행

AI 음성검색
을 누르면 AI 음성을 이용한 콘텐츠 검색 가능

음량 조절
TV 또는 B tv 음량 크기를 조절할 수 있어요

TV 음량
앞면의 으로 댁내 TV 음량 크기 조절

B tv 음량
(우측) 옆면의 - | Btv음량 | + 으로 B tv 음량 크기 조절

조용히
· (좌측) 옆면의 조용히 를 누르면 음소거 실행
· 5초간 길게 누르면 해상도 조절 가능

채널 조절
실시간 방송의 채널을 시청할 수 있어요

채널 변경
으로 실시간 방송의 채널을 한 칸씩 이동

VOD 조절
VOD 영상을 조절하여 시청할 수 있어요

재생 / 일시정지
을 눌러 VOD 재생 또는 일시정지 조절

건너뛰기
을 눌러 10초 또는 30초 단위로 화면 이동

되감기 / 빨리감기
· 을 눌러 재생 속도를 조절 가능
· 2배속 이상의 재생 속도에서는 무음(소리 없음)
· 을 누르는 횟수에 따라 되감기 (2, 4, 8, 16) 배속
· 을 누르는 횟수에 따라 빨리감기
(0.8, 1, 1.2, 1.5, 2, 4, 8, 16) 배속

이전 / 나가기
· 이전 이전 단계 화면으로 이동
· 나가기 시청중인 VOD 또는 서비스 종료

문자 지움, 변환
· 화면 내 문자를 입력할 때 한 글자씩 삭제 가능
· 화면 내 문자를 입력할 때 숫자, 문자, 기호로 변경 가능

SA 01
리모컨



상태 알림 LED
리모컨의 동작 상태에 따라 불빛이 들어와요

정상 작동
- 사용 중 20% 이상
- 충전 중 80% 이상
- 충전 완료 시



배터리 부족
- 사용 중 20% 미만
- 충전 중 80% 미만



전원
통합 전원 또는 TV 전원을 이용하여 전원 ON/OFF

통합 전원
TV 와 셋톱박스를
동시에 켜고 끌 수 있는
통합 전원



TV 전원
TV를 켜고 끌 수 있는
개별 전원



바로가기
B tv 또는 OTT 앱 서비스를 실행하거나 설정할 수 있어요

스마트TV
- 을 눌러 스마트TV 모드로 전환
- 넷플릭스, 유튜브 등 TV의 스마트 앱 사용 가능
- 바로가기 편성표 를 눌러 B tv 서비스 모드로 전환 가능

바로가기
- 내가 설정한 메뉴나 검색, 멀티뷰 등의 기능을 바로 실행
- 설정 변경

▶ 상단 메뉴 ▶ 설정 ▶ 사용자 맞춤 설정 ▶ 바로가기

구글 음성검색
- 을 누르면 구글 어시스턴트 서비스를 실행
- 회원 가입 및 로그인 후 이용 가능(assistant.google.com)

홈 화면 바로가기
을 누르면 B tv 홈 화면으로 바로 이동

AI 음성검색
을 누르면 AI 음성을 이용한 콘텐츠 검색 가능

음량 조절
TV 또는 B tv 음량 크기를 조절할 수 있어요

음량 슬라이더
- 리모컨은 (우측) 옆면의 음량 슬라이더 설정에 따라 TV 또는 B tv 음량 조절 가능



- 음량 슬라이더 설정 후 볼륨(VOL)을 위/아래로 한 칸씩 조절 가능



- B tv 음량 설정 시 볼륨(VOL)을 아래로 1초 이상 누르면 음소거

VOD 조절
VOD 영상을 조절하여 시청할 수 있어요

재생 / 일시정지
을 눌러 VOD 재생 또는 일시정지 조절

건너뛰기
을 눌러 10초 또는 30초 단위로 화면 이동

되감기 / 빨리감기
- 을 눌러 재생 속도를 조절 가능
- 2배속 이상의 재생 속도에서는 무음(소리 없음)
- 을 누르는 횟수에 따라 되감기 (2, 4, 8, 16) 배속
- 을 누르는 횟수에 따라 빨리감기 (0.8, 1, 1.2, 1.5, 2, 4, 8, 16) 배속

이전 / 나가기
- 이전 이전 단계 화면으로 이동
- 나가기 시청중인 VOD 또는 서비스 종료

문자 지움, 변환
- 지움 화면 내 문자를 입력할 때 한 글자씩 삭제 가능
- # 화면 내 문자를 입력할 때 숫자, 문자, 기호로 변경 가능

SA 02 (1ver)
리모컨



상태 알림 LED
리모컨의 동작 상태에 따라 불빛이 들어와요

정상 작동
· 사용 중 10% 이상
· 충전 중 80% 이상
· 충전 완료 시



배터리 부족
· 사용 중 10% 미만
· 충전 중 80% 미만



전원
통합 전원 또는 TV 전원을 이용하여 전원 ON/OFF

통합 전원
TV 와 셋톱박스를
동시에 켜고 끌 수 있는
통합 전원



개별 전원
TV와 셋톱박스를 각각
켜고 끌 수 있는 전원



바로가기
B tv 또는 OTT 앱 서비스를 실행하거나 설정할 수 있어요

바로가기
· 내가 설정한 메뉴나 검색, 멀티뷰 등의 기능을 바로 실행
· 설정 변경

▶ 상단메뉴 ▶ 설정 ▶ 사용자 맞춤 설정 ▶ 바로가기

검색
검색 을 누르면 콘텐츠 검색 화면으로 이동

B tv 서비스 바로가기
쇼핑, OTT홈, ZEM 서비스를 바로 실행

구글 음성검색
를 누르면 구글 어시스턴트 서비스를 실행
· 회원 가입 및 로그인 후 이용 가능(assistant.google.com)

홈 화면 바로가기
을 누르면 B tv 홈 화면으로 이동

편성표 바로가기
편성표 을 누르면 편성 안내 화면으로 이동

AI 음성검색
을 누르면 AI 음성을 이용한 콘텐츠 검색 가능

OTT 서비스
· 넷플릭스, B tv+, 유튜브 또는 애플 TV 앱을 바로 실행
· SA 02 리모컨은 모델에 따라 또는 으로 다르게 적용

음량 조절
TV 또는 B tv 음량 크기를 조절할 수 있어요

음량 슬라이더
· 리모컨은 (우측) 옆면의 음량 슬라이더 설정에 따라 TV 또는 B tv 음량 조절 가능



· 음량 슬라이더 설정 후 볼륨(VOL)을 위/아래로 한 칸씩 조절 가능



· B tv 음량 설정 시 볼륨(VOL)을 아래로 1초 이상 누르면 음소거

VOD 조절
VOD 영상을 조절하여 시청할 수 있어요

재생 / 일시정지
을 눌러 VOD 재생 또는 일시정지 조절

건너뛰기
을 눌러 10초 또는 30초 단위로 화면 이동

되감기 / 빨리감기
을 눌러 재생 속도를 조절 가능
· 2배속 이상의 재생 속도에서는 무음(소리 없음)
을 누르는 횟수에 따라 되감기 (2, 4, 8, 16) 배속
을 누르는 횟수에 따라 빨리감기
(0.8, 1, 1.2, 1.5, 2, 4, 8, 16) 배속

이전 / 나가기
이전 이전 단계 화면으로 이동
나가기 시청중인 VOD 또는 서비스 종료

문자 지움, 변환
화면 내 문자를 입력할 때 한 글자씩 삭제 가능
화면 내 문자를 입력할 때 숫자, 문자, 기호로 변경 가능

SA 02 (2ver)
리모컨



상태 알림 LED
리모컨의 동작 상태에 따라 불빛이 들어와요

정상 작동
· 사용 중 10% 이상
· 충전 중 80% 이상
· 충전 완료 시



배터리 부족
· 사용 중 10% 미만
· 충전 중 80% 미만



전원
통합 전원 또는 TV 전원을 이용하여 전원 ON/OFF

통합 전원
TV와 셋톱박스를
동시에 켜고 끌 수 있는
통합 전원



개별 전원
TV와 셋톱박스를 각각
켜고 끌 수 있는 전원



바로가기
B tv 또는 OTT 앱 서비스를 실행하거나 설정할 수 있어요

바로가기
· 내가 설정한 메뉴나 검색, 멀티뷰 등의 기능을 바로 실행
· 설정 변경
▶ 상단 메뉴 ▶ 설정 ▶ 사용자 맞춤 설정 ▶ 바로가기

구글 음성검색
· 를 누르면 구글 어시스턴트 서비스를 실행
· 회원 가입 및 로그인 후 이용 가능(assistant.google.com)

OTT 서비스
넷플릭스, OTT, 유튜브, 디즈니 플러스, B tv+를 바로 실행

홈 화면 바로가기
을 누르면 B tv 홈 화면으로 이동

AI 음성검색
을 누르면 AI 음성을 이용한 콘텐츠 검색 가능

B tv 서비스 바로가기
ZEM, 쇼핑, 편성표를 바로 실행

음량 조절
TV 또는 B tv 음량 크기를 조절할 수 있어요

음량 슬라이더
· 리모컨은 (우측) 옆면의 음량 슬라이더 설정에 따라
TV 또는 B tv 음량 조절 가능



· 음량 슬라이더 설정 후 볼륨(VOL)을 위/아래로 한 칸씩
조절 가능

· B tv 음량 설정 시 볼륨(VOL)을 아래로 1초 이상 누르면
음소거

VOD 조절
VOD 영상을 조절하여 시청할 수 있어요

재생 / 일시정지
을 눌러 VOD 재생 또는 일시정지 조절

건너뛰기
을 눌러 10초 또는 30초 단위로 화면 이동

되감기 / 빨리감기
을 눌러 재생 속도를 조절 가능
· 2배속 이상의 재생 속도에서는 무음(소리 없음)
· 을 누르는 횟수에 따라 되감기 (2, 4, 8, 16) 배속
을 누르는 횟수에 따라 빨리감기
(0.8, 1, 1.2, 1.5, 2, 4, 8, 16) 배속

이전 / 나가기
이전 이전 단계 화면으로 이동
나가기 시청중인 VOD 또는 서비스 종료

문자 지움, 변환
지움 화면 내 문자를 입력할 때 한 글자씩 삭제 가능
화면 내 문자를 입력할 때 숫자, 문자, 기호로 변경 가능