SK broadband

AI 5
셋톱박스 이용가이드



LED 상태 안내
셋톱박스 상태에 따라 LED가 달라져요





상태 알림 LED
동작 상태에 따라 ○ 흰색 LED 켜짐



적외선 수신부
리모컨 기능 지원을 위한 수신부



음성인식 LED
음성 인식 상태에 따라
● 파란색 LED 켜지거나 깜박임

상황별 알림 안내



서비스를 시작할 때
전원을 켜고 서비스 시작할 때
○ 흰색 LED가 켜지거나 깜박임



음성인식 기능을 사용할 때
· '에이닷'을 부를 때 또는 음성 인식 중
● 파란색 LED 켜짐
· 음성 명령 수행 중 또는 응답 중
● 파란색 LED 깜박임
· 동작 오류 및 재시도 실행 시
● 빨간색 LED 1회 깜박임



셋톱박스 마이크 기능 끌 때
· 마이크가 꺼질 때
● 빨간색 LED가 1회 깜박임



음량을 조절할 때
음량 조절 시 ○ 흰색 불빛이 1회 깜박임

셋톱박스 마이크 기능
셋톱박스 마이크 기능을 끄거나 켜 수 있어요



리모컨 음성 명령으로 설정하기
리모컨 음성 명령으로 셋톱박스의 마이크 기능을 끄거나 켬

'에이닷 마이크 꺼줘' 또는
'에이닷 마이크 다시 켜줘'

※ 리모컨 마이크는 종료 기능 없음

B tv 홈 화면에서 설정하기

B tv 홈 ▶ ✿ 설정 ▶
사용자 맞춤 설정 ▶ 음성 인식 사용 ▶
'사용안함' 또는 '사용함'으로 설정

버튼 안내
리모컨 없이 셋톱박스를 작동시킬 수 있어요





셋톱박스 전원
셋톱박스를 켜거나 완전히 끔



셋톱박스 초기화
바닥면에 위치한 작은 초기화 구멍을
핀으로 5초 이상 길게 누르면
셋톱박스 초기화 진행

포트 연결 안내
셋톱박스 뒷면의 연결 부위에 맞는 포트를 연결할 수 있어요



USB 포트
USB 장치 연결 가능한 포트
(USB 3.0 지원 가능)



HDMI 포트
HDMI 케이블로 TV와 연결하는 포트



LAN 포트
LAN(랜) 케이블을 이용해 인터넷
연결하는 포트



DC 5V (전원 연결 포트)
5V 전원 어댑터 연결

SK브로드밴드는 저전력 친환경 셋톱박스 확산을 통해
자원 절감·탄소 배출 감축의 사회적 가치를 창출하고 있습니다.