SK broadband

Smart 3
셋톱박스 이용가이드



상태 알림 LED
셋톱박스 상태에 따라 LED가 동작해요



○ 흰색 LED 깜박임 B tv 전원이 켜짐
○ 흰색 LED 나타남 B tv 시청 중



● 빨간색 LED 깜박임 네트워크 오류 발생



● 초록색 LED 깜박임 B tv 전원이 꺼짐

채널 변경
셋톱박스 윗면의 버튼을 눌러 B tv 채널을 변경할 수 있어요



· CH 버튼으로 채널을 한 칸씩 이동 가능
· 리모컨을 못 찾을 때 버튼을 3초 이상 누르면 리모컨에서 불빛과 알람음 기능 작동

포트 연결
셋톱박스 뒷면의 연결 부위에 맞는 포트를 연결할 수 있어요





MIC 입력
마이크를 연결할 수 있는 포트



LAN
랜 케이블을 이용해 인터넷 연결하는 포트



HDMI
HDMI 케이블로 TV와 연결하는 포트



USB 포트
USB 장치를 연결할 수 있는 포트
(USB 3.0 지원 가능)



DC 5V
5V(●색) 전원 어댑터를 연결



SK브로드밴드는 저전력 친환경 셋톱박스 확산을 통해
자원 절감·탄소 배출 감축의 사회적 가치를 창출하고 있습니다.